



**NÃO MERGULHE NA ÁGUA**

**ITEMS (ITENS)**  
Pressione o Botão A para selecionar "ITEM" e o Botão B para escolher com qual seu personagem Tamagotchi vai brincar. AVISO: nem todos os personagens podem brincar com todos os itens.

**SHOP (LOJA)**  
Você pode comprar itens especiais ou comidas com os Pontos Gotchi. No Ícone de Jogos/Atividade, pressione o Botão B para escolher "SHOP" (LOJA). Veja os itens na lista e compre um deles com o Botão B. Você pode guardar até 19 itens na lista de Refeição ou Guloseima e até 32 itens não comestíveis na lista de Itens. Você não conseguirá receber mais itens na conexão de senha se a lista estiver cheia. Use ou coma itens da lista para reduzir a quantidade de itens comestíveis para abaixo de 18 e não comestíveis para abaixo de 31.

**SHOP** *Você achou um código secreto?*  
Pressione o Botão A na tela da loja. Depois, pressione rapidamente o Botão A três vezes. Quando o vendedor ficar surpreso, use o código secreto para revelar um novo item. DICA: existem sete códigos secretos, e cada um revela algo diferente! Junte todos os 7 códigos para ganhar um 8º item especial!

**PASSWORD (SENHA)**  
Use senhas para liberar itens! Vamos achar as senhas e ganhar novos itens!

**SOUVENIR (LEMBRANCINHA)**  
Alguns itens que você receber serão armazenados neste menu como sua coleção.

**CONEXÃO/COMUNICAÇÃO**

1. Pressione o Botão A para selecionar o ícone "Conexão/Comunicação".
2. Escolha entre "GAME" (JOGO), "PRESENT" (PRESENTE) ou "VISIT" (VISITAR).
3. A mensagem "STAND BY" (AGUARDE) aparecerá na tela.
4. Posicione os dois aparelhos de forma que a parte superior com os sensores IV se toquem.
5. Pressione o Botão B para iniciar a comunicação por IV.

*\*Durante a conexão, mantenha os sensores infravermelho na mesma altura, a até 10 cm um do outro e num ângulo máximo de 30°.\**  
*\*Não é possível realizar conexões em áreas muito iluminadas, como debaixo do sol.*

**GAMES (JOGOS)**  
Jogue com colegas.  
-GOTCHI POINT (PONTO GOTCHI)  
Escolhendo "GOTCHI POINT" (PONTO GOTCHI), você poderá jogar o jogo de PONTOS GOTCHI. Os personagens Tamagotchi apostarão pontos Gotchi, e quem vencer ficará com eles. Ganha quem tiver mais sorte!  
- "ITEM"

Quando você escolher os mesmos itens que seu amigo, ambos poderão usá-los.

- BALL (BOLA)/ RC CAR 1 ( CARRINHO 1)/ ROPE (CORDA)  
Pressione o Botão A ou B repetidamente por 10 segundos. Quem pressionar o botão mais vezes dentro desse tempo ganhará.
- BUILDING BLOCK (BLOCOS DE MONTAR)/ BALLOON (BALÃO)  
Selecione um dos blocos/balões, aguarde e veja quem venceu. Ganha quem tiver mais sorte!
- TRUMPET (TROMPETE)  
Toque o trompete apertando o Botão A, B ou C cinco vezes. Cada botão tem um som diferente. Ouça a melodia da outra pessoa e repita pressionando os botões corretos.

**PRESENT (PRESENTE)**  
Embrulhe e envie um presente ao seu amigo! Veja "Friend List" (Lista de Amigos) para obter mais detalhes.

**VISIT (VISITAR)**  
Passe tempo com uma amizade e compartilhe segredos.

**CRIANDO RELAÇÕES**  
Suas relações melhoram e se desenvolvem quanto mais conexões você fizer com seu personagem Tamagotchi. Após várias conexões, você e seu parceiro favorito poderão se tornar bons companheiros. Se isso acontecer, um bebê aparecerá na tela de ambos. Cuide desse bebê para criar uma nova geração de personagens Tamagotchi.

**DISCIPLINA**

Às vezes, seu personagem Tamagotchi pode se comportar mal ou precisar de incentivo! Use o Botão A para selecionar o ícone de "Disciplina" e o Botão B para escolher "TIME OUT" (CASTIGO) se ele tiver se comportado mal ou "PRAISE" (ELOGIO) para animá-lo.  
**Quando disciplinar?**  
-Ele faz bipe mesmo estando saciado e feliz.

Tamagotchi Connection é uma mascote de realidade virtual que cresce de formas diferentes dependendo de como é cuidada. Jogue, alimente e a cure quando ela ficar doente para criar o amigo perfeito!

**Tamagotchi Connection tem recursos incríveis!**  
1. Usando tecnologia de infravermelho, seu personagem Tamagotchi pode se conectar a outros para fazer amizades, jogar e trocar presentes! Encontre amizades compatíveis e crie várias gerações de personagens Tamagotchi.  
2. Compre comidas especiais e novos itens para seu personagem Tamagotchi usando Pontos Gotchi.

**COMO ACORDAR SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI**

- 1- Puxe a aba na lateral da carcaça, e um egg (ovo) aparecerá na tela. Para reiniciar, pressione o Botão de Reiniciar na parte de trás com um objeto pontiagudo. AVISO: não aplique muita pressão, especialmente ao usar um objeto pontiagudo.
- 2- Defina seu idioma como ENGLISH 日本語
- 3- Defina mês, data, hora e minutos usando o Botão A para selecionar e o Botão B para confirmar o número correto. AVISO: defina a data corretamente, pois alguns eventos acontecem em dias específicos.
- 4- Defina o dia e mês do seu aniversário. Talvez seu personagem Tamagotchi comemore no dia!
- 5- Escolha um apelido de 5 letras usando o Botão A para selecionar e o Botão B para confirmar. AVISO: não é possível alterar o apelido.
- 6- Após retornar à tela normal, você descobrirá se seu personagem Tamagotchi é menino ou menina.
- 7- Escolha um nome de 5 letras para seu personagem Tamagotchi usando o Botão A para selecionar e o Botão B para confirmar. AVISO: após escolher um nome para o personagem Tamagotchi, não é possível alterá-lo.

**PROCESSO DE CRESCIMENTO**  
Seu personagem Tamagotchi pode crescer de formas diferentes dependendo de como é cuidado.

ovo → bebê → criança → adolescente → adulto

**COMO FAZER SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI CRESCER**

Medidor de Saúde Sanitário Conexão/ Comunicação  
Comida Jogos/Atividade  
Disciplina Remédio Luzes Lista de Amigos  
Atenção

Se o seu personagem Tamagotchi precisar de algo, ele chamará você com um bipe, e o ícone de "Atenção" se acenderá. Verifique o que ele quer com o Medidor de Saúde e o alimento, discipline ou brinque com ele.

**REMÉDIO**

Se seu personagem Tamagotchi adoecer, o ícone de "Caveira" ou "Dente" aparecerá. Use o Botão A para selecionar o ícone de "Remédio" e o Botão B para iniciar o tratamento. Às vezes, serão necessárias mais doses de Remédio.

**LUZES**

Apague as luzes quando seu personagem Tamagotchi for dormir. Use o Botão A para selecionar o ícone de "Luz" e escolha "OFF" (DESLIGAR) com o Botão B.

**FRIEND LIST (LISTA DE AMIGOS)**

Use o Botão A para selecionar "Friend List" (Lista de Amigos) e o Botão B para ver a lista de amigos e presentes.

**FRIEND (AMIGO)**

Use o Botão B para selecionar um amigo. Pressione o Botão B novamente para ver o nível de amizade. Quanto mais conexões fizer com outros personagens Tamagotchi, mais seu nível de amizade aumentará. Os níveis são os seguintes:



Se você tentar se conectar com mais de 45 amigos, a mensagem "SORRY! LIST FULL" (DESCULPA! LISTA CHEIA) aparecerá. Para adicionar outra amizade, será necessário apagar alguma atual. Pressione o Botão A para ver os amigos e Botão B para escolher quem apagar. Depois, confirme com "YES" (SIM) pressionando o Botão A.

**PRESENT (PRESENTE)**

Você deve embrulhar um presente antes de mandar. Pressione o Botão A e selecione "PRESENT" (PRESENTE). Use os Botões A e B para escolher entre "FOOD" (COMIDA) ou "ITEM". Pressione o Botão B para selecionar qual item enviar a uma amizade. Confirme e embale seu presente com "YES" (SIM). Você também pode desembalar um presente com o mesmo comando.

**FRIEND** **FOOD** **BANANAS** **WRAP ?**  
**PRESENT** **ITEM**

**COMO CUIDAR DO SEU PERSONAGEM TAMAGOTCHI**

**MEDIDOR DE SAÚDE**

Selecione o ícone do "Medidor de Saúde" com o Botão A para verificar as seguintes informações sobre seu personagem Tamagotchi: Nível de Fome/Humor • Nível de Treinamento • Pontos Gotchi • Idade • Peso • Nome • Gênero • Geração • Apelido

**• NÍVEL DE FOME/HUMOR**  
O número de corações indica a Fome e a Felicidade do seu personagem Tamagotchi (quanto mais, melhor).

**• NÍVEL DE TREINAMENTO**  
O número de pontos indica o nível de treinamento do seu personagem Tamagotchi (quanto maior, melhor).

**• PONTOS GOTCHI**  
Verifique quantos Pontos Gotchi você ganhou ao jogar. Use esses pontos na loja.

**• IDADE/PESO/NOME**  
Cada dia de vida do personagem Tamagotchi equivale a um ano de idade. Mantenha-o saudável e não deixe que seu peso fique alto demais.

**• GÊNERO/GERAÇÃO**  
Verifique o gênero do seu personagem Tamagotchi (menino ou menina) e a geração atual.

**• APELIDO**  
Verifique seu apelido.

**COMIDA**

Pressione o Botão A para selecionar o ícone de "Comida". Escolha uma refeição ou guloseima na lista. Use Pontos Gotchi para comprar comidas extras na loja e guardar até 19 itens. Só alimente seu personagem Tamagotchi se ele estiver com fome, senão ele ficará doente ou acima do peso.

**OPÇÃO DE REINICIAR**

Quando reiniciar?  
-A primeira vez que você ativar seu Tamagotchi.  
-Quando a imagem/tela travar ou não responder por vários minutos.  
-Quando você trocar a bateria.

Após pressionar o botão de REINICIAR, escolha "DOWNLOAD" (BAIXAR) ou "RESET" (REINICIAR). Se escolher "DOWNLOAD", seu personagem Tamagotchi continuará a vida a partir do último ponto salvo. Se escolher "RESET", seu personagem Tamagotchi nascerá novamente, e os dados na memória (como Pontos Gotchi, itens, lista de amigos etc.) serão apagados. AVISO: reinicie apenas quando for necessário.

**COMO TROCAR A BATERIA**

Substitua a bateria se a tela de cristal líquido (LCD) estiver fraca ou se a bateria acabar.

- 1) Desaparafuse a parte de trás e remova a tampa juntamente do parafuso (1)
- 2) Remova a bateria antiga. Insira uma bateria nova do tipo CR2032 (3V). Certifique-se de encaixar os sinais de "+" e "-" adequadamente. (2)
- 3) Coloque e aparafuse novamente a tampa.
- 4) Aperte o botão de reinício na parte de trás do aparelho com um objeto pontiagudo. (Operação de Reiniciar) REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.

AVISO: use uma bateria nova. AVISO: NÃO é necessário trocar a bateria antes de ligar seu Tamagotchi pela primeira vez. CUIDADO: mantenha as baterias longe do alcance de crianças. Elas podem ser prejudiciais se ingeridas.

**COMO DEFINIR A HORA**

•Para ver a hora atual, pressione o Botão B na tela principal.  
•Para alterar a hora, pressione o Botão B para ver a hora atual, depois pressione e segure os Botões A e C juntos até que a data comece a piscar. Use o Botão A para selecionar e o Botão B para confirmar.

**LIGAR/DESLIGAR SOM**

Pressione e segure os Botões A e C juntos. Escolha ON para ligar ou OFF para desligar o som.

**TOILET (SANITÁRIO)/DESCARGA**

Quando seu personagem Tamagotchi se sujar, pressione o Botão A para selecionar o ícone de Sanitário e o Botão B para limpar tudo.

**JOGOS/ATIVIDADE**

**JOGOS**

À medida em que seu personagem Tamagotchi for crescendo, a quantidade de jogos aumentará, até o total de sete. Pressione o Botão A para selecionar o "GAME" (JOGO) e pressione o Botão B para escolher qual jogar.

**• GET ♪ (PEGAR ♪)**  
Não deixe que as notas musicais toquem o chão. Use os Botões A e C para se mover para a esquerda ou direita.

**• BUMP GAME (JOGO DA ESBARRADA)**  
Esbarre em outro personagem Tamagotchi. Pressione qualquer botão na hora certa para aumentar o poder do seu personagem Tamagotchi.

**• FLAG GAME (JOGO DA BANDEIRA)**  
Levante bandeiras de acordo com as setas. Pressione o Botão A para levantar a bandeira da esquerda e o Botão C para levantar a da direita. Cuidado com as setas falsas!

**• HEADING GAME (JOGO DA CABEÇADA)**  
Pressione o Botão A ou C para mover seu personagem Tamagotchi para a esquerda ou direita. Depois, use o Botão B para rebater a bola.

**• MEMORY GAME (JOGO DA MEMÓRIA)**  
Veja a sequência de setas e use os botões para repeti-la. Cada botão equivale a uma direção: Botão A para esquerda, B para cima e C para direita. O jogo fica mais difícil a cada rodada.

**• SPRINT GAME (JOGO DA CORRIDA)**  
Pressione qualquer botão repetidamente e ajude seu personagem Tamagotchi a cruzar a linha de chegada.

**• HOOPS GAME (JOGO DAS ARGOLAS)**  
Pressione o Botão A ou B com precisão para lançar a bola na argola.



**AVISO : Este produto contém uma pilha redonda tipo botão ou moeda. A ingestão de uma pilha redonda tipo botão ou moeda pode causar queimaduras internas em apenas duas horas e resultar em morte. eliminar imediatamente as pilhas usadas. manter pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. se se considerar que as pilhas possam ter sido ingeridas ou colocadas no interior de alguma parte do corpo, consultar imediatamente um médico.**



**ATENÇÃO!** Este produto contém pilhas-botão.

Ler as instruções antes de utilizar e conservá-las como informação.



BANDAI S.A.S  
15 Rue Felix Mongini  
69009 Lyon, France

**ATENÇÃO!** Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Pequenas partes. Risco de asfixia. As cores, o conteúdo e a decoração da embalagem podem variar. Nem todos os artigos estarão disponíveis no seu país. Conserve a embalagem e as instruções pois contém informações importantes. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. Os acumuladores devem ser retirados do brinquedo antes de serem carregados. Os acumuladores só devem ser carregados sob vigilância de um adulto. Diferentes tipos de pilhas ou acumuladores, ou pilhas ou acumuladores novos e usados, não devem ser misturados. Somente pilhas ou acumuladores do tipo recomendado ou de um tipo similar devem ser utilizados. As pilhas e os acumuladores devem ser instalados respeitando a polaridade. As pilhas e os acumuladores usados devem ser retirados do brinquedo. Os bormes de uma pilha ou de um acumulador não devem ser postos em curto-circuito. Retire as pilhas usadas do brinquedo e igualmente todas as pilhas do brinquedo se não utilizar o brinquedo durante muito tempo. Vigie as crianças quando estiverem em áreas próprias a substituir as pilhas para verificar se estas diretrizes são respeitadas. Conserve as pilhas novas na sua embalagem e longe de objectos metálicos que podem causar um curto circuito. Precaução : Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. As pilhas podem ser prejudiciais se forem ingeridas. Fabricado na China. Distribuído por BANDAI España S.A., Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F.: A-19159573.