

TaMagoTchi CONNECTION™

BANDAI NAMCO



Water is not suitable.

© & © 2024 BANDAI

トイレ

たまごっちがうんちをしたそうにソワソワし始めたら、(A)ボタンで「トイレ」アイコンを選択し(B)ボタンで決定してね。ちゃんとトイレうんちをするよ。たまごっちがおへやにうんちをしているときは、(A)ボタンで「トイレ」アイコンを選択し(B)ボタンでお掃除をしてね。

ゲーム/アクティビティ

たまごっちが成長するにつれて、遊べるゲームが7種類まで増えるよ。「ゲーム/アクティビティ」アイコンから「げーむ」を選択・決定し、次の画面で遊びたいゲームを選択・決定してね。

・あつめ
(A)ボタンと(C)ボタンで左右に移動して、落ちてくる音符をキャッチしよう。音符以外はキャッチしないでね。

・しりぞもう
他のたまごっちとしりぞもうで勝負!ベストなタイミングでどれかのボタンを押してたまごっちのパワーをマックスにしてあげよう。

・はたあげ
矢印が指す方のはたをあげよう。(A)ボタンで左のはたを上げて、(C)ボタンで右のはたを上げてね。ニセモノの矢印に気を付けて!

・へいんぐ
ボールの位置にあわせて(A)ボタンと(C)ボタンで左右に移動し、(B)ボタンでヘディングしよう。

・きおく
増えていく矢印の向きをおぼえて、順番どおりにボタンを押そう。左は(A)ボタン、上は(B)ボタン、右は(C)ボタンだよ。ラウンドが進むにつれどんどん難しくなっていくよ。

・かけっこ
たまごっちがゴールするまで好きなボタンを連打して、たまごっちを手助けしよう。

・ふりーするー
(A)ボタンか(B)ボタンをベストなタイミングで押してショットを決めよう。

あいてむ

「ゲーム/アクティビティ」アイコンから「あいてむ」を選択・決定し、(A)ボタンで「トイレ」アイコンを選択し(B)ボタンで決定してね。ちゃんとトイレうんちをするよ。たまごっちがおへやにうんちをしているときは、(A)ボタンで「トイレ」アイコンを選択し(B)ボタンでお掃除をしてね。

・あいてむ
たまごっちが成長するにつれて、遊べるゲームが7種類まで増えるよ。「ゲーム/アクティビティ」アイコンから「げーむ」を選択・決定し、次の画面で遊びたいゲームを選択・決定してね!

SHOP 「食事」であげるごはん・おやつはそれぞれ最大19個まで、「ぶれぜんと」できるからものは最大32個まで、それぞれストックできるよ。

・ぱすわーど
ストックがいっぱいになると、「ぱすわーど」で新しいアイテムをゲットできなくなるよ。ごはん・おやつを食べてそれぞれ18個以下にしたり、たからものを使って31個以下にしたりしてから、新しいアイテムをゲットしてね!

SHOP ひみつのコードは見つかってかな?

・じりぞもう
ショップカウンター画面で(A)ボタンを押してね。その後さらに(A)ボタンを素早く3回押して店主が驚いた顔をしたら、ひみつのコードどおりにABCボタンを押して。新しいアイテムが出てくるよ!ヒント: ひみつのコードは7つあるけど、それぞれ異なるアイテムをすべてゲットすると、特別な8つ目のアイテムが出現するかも!

・はたあげ
パスワードを見つけたらここで入力し、新しいアイテムをゲットしよう!

・おみやげ
ゲットしたアイテムの一部はここにコレクションとしてキャップされるよ。

・けーじ
①「通信」アイコンを選択・決定してね。

②「げーむ」「ぶれぜんと」「ほうもん」のいずれかを選択・決定してね。

③画面に「つうしんたいき」と表示されるよ。

④通信相手の本体と、上部の赤外線センサーがBに向かうようにしてね。

⑤どちらかが(B)ボタンを押すと赤外線通信が始まるよ!

※通信時は、通信部の高さを水平にし、10cm以内の距離、30°の範囲内で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では通信できません。

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●使用上の注意●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらコイン電池を新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、落したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットボタンを押す電源を入れ直してください。●時計精度: 日差±1秒以内

Tamagotchi Connectionを持ち歩いてお世話をしよう!たまごっちはどのようにお世話をするかによってさまざまな姿に成長するよ!

一緒にゲームをしたり、ごはんをあげたり、病気になら治してあげて、大切に育ててね!

Tamagotchi Connectionには楽しいあそびがたくさんあるよ!

1.赤外線でのたまごっちと通信して、友達になったり、ゲームをしたり、プレゼント交換したりすることができるよ!
パートナーを見つけたら、次の世代のたまごっちを育てることができるよ。

たまごっちの起動の仕方

①-1 本体側面からシートを引き抜くと「ピーッ」という音の後にたまごが現れるよ。

①-2 リセットするには、本体背面のリセットボタンをペンのような先の細いもので押してね。

※先が尖ったもので強く押しすぎないように気をつけてください。

②言語を英語か日本語に設定してね。この取扱説明書に出てくる画面は、日本語に設定した場合のものだよ。

③(A)ボタンで数字を選んで(B)ボタンで決定して、日付と時刻を設定してね。

※スペシャルイベントが特定の日に行われることがあるので、正しい日付を設定してね。

④あなたの誕生日(月/日)を設定してね。たまごっちが誕生日をお祝いしてくれるかも!

⑤(A)ボタンで文字を選んで(B)ボタンで決定して、あなたのニックネームを5文字以内で設定してね。

※ニックネームは後から変更できないよ。

⑥設定が終わって、(B)ボタンを押してメイン画面に戻ると、たまごが現れるよ。少し経ったたらたまごが割れて、「おす」「めす」かが分かるよ。

⑦(A)ボタンで文字を選んで(B)ボタンで決定し、たまごっちの名前を5文字以内で設定してね。

※たまごっちの名前を後から変更することはできないよ。


たまごっちの成長

たまごっちは、お世話の仕方によってさまざまな姿に成長するよ。



たまごっちの育て方

●たまごっちがお世話を必要としているときは、音とよびだしサインであなたを呼ぶよ。「チェックメーター」でたまごっちの状態を確認して、遊んであげたり、食べ物をあげたり、しつけをしたりしよう。



たまごっちがお世話を必要としているときは、音とよびだしサインであなたを呼ぶよ。「チェックメーター」でたまごっちの状態を確認して、遊んであげたり、食べ物をあげたり、しつけをしたりしよう。

●たまごっちがお世話を必要としているときは、音とよびだしサインであなたを呼ぶよ。「チェックメーター」でたまごっちの状態を確認して、遊んであげたり、食べ物をあげたり、しつけをしたりしよう。

たまごっちのお世話のしかた

チェックメーター

(A)ボタンで「チェックメーター」アイコンを選択し(B)ボタンで決定すると、たまごっちの状態を確認できるよ。おかげでパートナーを見つけたら、次の世代のたまごっちを育てることができるよ。

・おなか / ごきげん
おなかの減り具合やごきげん度を表しているよ(多いほど良い状態だよ)。

・しつけ
ドットの数はしつけレベルを示しているよ(多いほど良い状態だよ)。

・ごまごん
ゲームで遊んで貯めたごまごんポイントを確認できるよ。ごまごんポイントを使ってお買い物をしよう。

・年齢 / 体重 / たまごっちの名前
たまごっちは1日ごとに1才ずつ歳をとるよ。体重が増えすぎないように、健康管理をしてあげね。

・性別 / 世代
たまごっちの性別(「おす」または「めす」と今の世代を確認できるよ。パートナーができると新しい世代のたまごっちが誕生するよ!

・ニックネーム
あなたのニックネームを確認できるよ。

・食事
「食事」アイコンを選択・決定し、次の画面で好きな食べ物を選択・決定してね。ごまごんポイントを使ってごはんやおやつを追加で貰えれば、それだけ最大19個まで保存することができるよ。

・スコア
たまごっちがお腹を空かせているときだけ食べ物をあげてね。あげすぎると病気になるよ。

・治療
「おこづかい」を選択・決定すると、ごまごん大王におさめることができるよ。「はい」を選択・決定し、額を入力した後、「はい」を選択・決定してね。ごまごん大王が感謝してくれるよ!

・初めてたまごっち本体を起動するとき。
・戻分離しても画像が固まったり、画面が動かないとき。
・電池交換をしたとき。

リセットボタンを押した後、「ろーど」または「りせっと」のどちらかを選択・決定してね。「ろーど」を選択した場合、たまごっちの生活は最後にセーブされた状態からはじまるよ。「りせっと」を選択すると、たまごっちが初期化され、記録(ごまごんポイント、アイテム、たまごっち手帳など)が消えてしまうよ。

※リセット操作は必要なときだけにしてね!

電池交換のしかた

液晶画面が見えにくくなったり、左の画面が表示されたときは電池を交換してください。

1) 本体背面のネジを緩めて、電池プラグをはずしてください。(①)
2) 消耗した電池を取り除き、新しいCR2032の電池1個を+側を間に違えないようにセットします。(②)
3) 電池プラグを閉じてからネジをしめます。(③)
4) 本体背面のリセットボタンを先の尖ったもので押してください。(リセット操作)

※電池交換は大人の方が行ってください。

※必ず新しい電池に交換してください。電池は飲み込むと危険です。

※電池はお子さんの手の届かないところに保管してください。電池は飲み込むと危険です。

時計の設定

・たまごっち表示画面で(B)ボタンを押すと時計画面が表示されるよ。

・日付や時刻を変更するには、時計画面で日付や時刻を選択・決定するまで(A)ボタンと(C)ボタンを同時に押してね。(A)ボタンで数字を選択・(B)ボタンで決定して設定し直してね。

・時計画面で(A)ボタンを押すたびに、24時間表示と12時間表示が切り替わるよ。

・おとおとおんおふ
たまごっち表示画面で(A)ボタンと(C)ボタン同時に押すと音の設定画面になるよ。「おん」または「おふ」を選択・決定してね。